

## バーコードリーダー設定表

(設定項目：Code11 の最小桁数設定)

設定内容：Code11 の読み取り最小桁数を設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

① : 設定開始



② : Code11 最小桁数設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③ : 4 桁 ◆初期値◆



④ : 設定終了



③ : 転送する

次のページで任意の読み取り桁数を  
設定して下さい。

最小値：1 桁

※スタートストップキャラクタは桁数に  
含みません。

設定例①：最小桁数を 2 桁に設定する場合  
設定用バーコードで「0」「2」「設定終了」と読み取ります。

設定例②：最小桁数を 11 桁に設定する場合  
設定用バーコードで「1」「1」「設定終了」と読み取ります。

## ◆設定用バーコード◆



0



5



3



8



1



6



4



9



2



7



設定終了