

## バーコードリーダー設定表

(設定項目：Code39 のチェックデジット転送設定)

設定内容：Code39 のチェックデジット(終端文字)の転送設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。



①：設定開始



②：Code39 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：転送しない ◆初期値◆	③：転送する
	

④：設定終了

