

バーコードリーダー設定表

(設定項目：Code39 の読み取りフォーマット設定)


設定内容：Code39 の読み取りフォーマットを設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。


①：設定開始



②：Code39 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：スタンダードフォーマット ◆初期値◆	③：Full ASCII フォーマット
	
③：Code32 フォーマット	
	

④：設定終了

