

## バーコードリーダー設定表

(設定項目：Code39 の最大桁数設定)


設定内容：Code39 の読み取り最大桁数を設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：Code39 最大桁数設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：98 桁 ◆初期値◆



④：設定終了



③：転送する

次のページで任意の読み取り桁数を  
設定して下さい。

最大値：98 桁

※スタートストップキャラクタは桁数に  
含みません。

設定例①：最大桁数を 2 桁に設定する場合  
設定用バーコードで「0」「2」「設定終了」と読み取ります。

設定例②：最大桁数を 11 桁に設定する場合  
設定用バーコードで「1」「1」「設定終了」と読み取ります。

## ◆設定用バーコード◆



0



5



3



8



1



6



4



9



2



7



設定終了