

## バーコードリーダー設定表

(設定項目：Code39 セキュリティレベル設定)

設定内容：Code39 セキュリティレベルの設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：Code39 セキュリティレベル設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：レベル0	③：レベル2 ◆初期値◆
③：レベル1	③：レベル3

④：設定終了

