

バーコードリーダー設定表

(設定項目：EANのセキュリティレベル設定)

設定内容：EAN-のセキュリティレベルの設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：EAN 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：レベル0	③：レベル1 ◆初期値◆
③：レベル2	

④：設定終了

