

バーコードリーダー設定表

(設定項目：EAN のチェックデジット転送設定)

設定内容：EAN-8 のチェックデジット(終端文字)の転送設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。



①：設定開始



②：EAN 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：転送しない	③：転送する ◆初期値◆
	

④：設定終了

