

## バーコードリーダー設定表

(設定項目：EAN アドオンの読み取り設定)

設定内容：EAN スタンダード・EAN アドオンの読み取り設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。



①：設定開始



②：EAN アドオン設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：スタンダード・アドオンコード も読む ◆初期値◆	③：スタンダードは読まない
	

④：設定終了

