

バーコードリーダー設定表

(設定項目：EAN アドオンの読み取り設定)

設定内容：EAN アドオンの読み取り設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。





①：設定開始



②：EAN アドオン設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：アドオン無し ◆初期値◆	③：アドオン5桁を読む
	
③：アドオン2桁を読む	③：アドオン2桁 / 5桁を読む
	

④：設定終了

