

バーコードリーダー設定表

(設定項目：EAN アドオンのスペース追加設定)

設定内容： EAN アドオンの先頭にスペースを追加する。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：EAN アドオン設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：追加しない ◆初期値◆	③：追加する
	

④：設定終了

