

バーコードリーダー設定表

(設定項目：フラッシュデュティサイクル)

設定内容：フラッシュモードの点滅のタイミングを設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：フラッシュデュティサイクル設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：1/2 ◆初期値◆	③：2/3
③：3/4	③：4/5

④：設定終了

