

バーコードリーダー設定表

(設定項目：グッドリードインジケータ)

設定内容：読み取り時のインジケータの点灯を設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。



①：設定開始



②：グッドリードインジケータ設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：点灯しない	③：点灯する ◆初期値◆
	

④：設定終了

