

バーコードリーダー設定表

(設定項目：GS1 Databar の読み取り設定)

設定内容：GS1 Databar limited の読み取り許可の設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。



①：設定開始



②：GS1 Databar 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：読まない	③：読む ◆初期値◆
	

④：設定終了

