

バーコードリーダー設定表

(設定項目：ハンズフリータイムアウト)

設定内容：マニュアルトリガーモードの状態を維持する時間を設定します。


(ハンズフリーモード使用時のみ設定可能)

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：ハンズフリータイムアウト設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：短い ◆初期値◆	③：最長
③：標準	③：設定しない
③：長い	

④：設定終了

