

## バーコードリーダー設定表

(設定項目：IATA 設定)

設定内容：IATA の読み取り桁数の設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。



① : 設定開始



② : IATA 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

② : 15 桁を読む ◆初期値◆	③ : 可変長を読む
	

④ : 設定終了

