

バーコードリーダー設定表

(設定項目：インターメッセージディレイ)

設定内容：データを転送前のディレイ（送信間隔）を設定です。

◆ディレイに関する設定項目と内容◆

設定項目	Inter Message Delay	Inter Character Delay	Inter Function Delay
	色の付いた部分にディレイが設定されます。		
送信フォーマット	STX		
	プリアンブル		各キャラクターごと
	桁数		各キャラクターごと
	プリフィックスシンボルID		各キャラクターごと
	読み取りデータ		各キャラクターごと
	サフィックスシンボルID		各キャラクターごと
	ポストアンブル		各キャラクターごと
	ETX		
	レコードサフィックス		各キャラクターごと

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

② : 設定開始



② : インターメッセージディレイ設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

<p>③：設定しない</p>  <p>④：設定終了</p>  <p>“設定しない”を選択した場合は、 ここで設定は終了となります。</p>	<p>③：設定する(設定値は1～99まで)</p> <p>◆設定内容◆ 設定した数字に5倍(ミリ秒)した値が 転送間隔となります。</p> <p>◆設定方法◆ 設定用バーコードで設定値を読み取り 「設定終了」を読み取ります。</p> <p>◆設定例◆ 250msec に設定したい場合 $50(\text{設定値}) \times 5 = 250\text{msec}$ 「5」「0」「設定終了」</p>
---	---

◆設定用バーコード◆



0



5



3



8



1



6



4



9



2



7



設定終了