

バーコードリーダー設定表

(設定項目：インターフェース)

ご希望のインターフェース設定を選び該当のバーコードを読み取って下さい。

USB (HID) インターフェース

スタンダードモード (初期値)	ターボモード (高速転送モード)
	
レガシーモード	* A770 はレガシーモード非対応
	

USB HID 又は PS/2 インターフェースをご選択された場合は
下記の「日本語キーボード対応」バーコードを読み取って下さい。



USB (COM) インターフェース





注意：USB (COM) インターフェースをご利用の場合は専用の USB シリアルドライバのインストールを行って下さい。シリアルドライバは弊社ホームページよりダウンロード頂けます。

RS232C インターフェース



PS/2 インターフェース

スタンダードモード	ターボモード (高速転送モード)
	
リプレースメントモード	
