

バーコードリーダー設定表

(設定項目：Interleaved 2of 5 設定)

設定内容：Interleaved 2of 5 のチェックデジット検証の有無を設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：Interleaved 2of 5 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：検証しない ◆初期値◆	③：USS で検証する
③：OPCC で検証	

④：設定終了

