

バーコードリーダー設定表

(設定項目：LED イルミネーションディレイ)
(L680 専用)

設定内容：LED イルミネーションコントロールで「インテリジェントモード」を設定した際に有効となる設定です。読み取り LED の発光するタイミングを設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：LED イルミネーションディレイ設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：0.1 秒	③：0.15 秒 ◆初期値◆
③：0.2 秒	③：0.25 秒
③：0.3 秒	

④：設定終了

