

## バーコードリーダー設定表

(設定項目：Code25 設定)

設定内容：Matrix2 of 5 の読み取り許可の設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：Code25 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③ : 読まない ◆初期値◆	③ : 読む
	

④：設定終了

