

バーコードリーダー設定表

(設定項目：MSI/Plessey 設定)

設定内容：MSI/Plessey のチェックデジットの転送設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。



① : 設定開始



② : MSI/Plessey 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③ : 転送しない ◆初期値◆	③ : 転送する
	

④ : 設定終了

