

バーコードリーダー設定表

(設定項目：プレゼンテーションオートセンス)

設定内容：スタンドへセットした際に自動検知モードに移行する設定をします。
(スマートスタンド使用可能モデルのみ設定可能)

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：プレゼンテーションオートセンス設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：無効	③：有効 ◆初期値◆

④：設定終了

