

バーコードリーダー設定表

(設定項目：タイムディレイローパワーモードの設定)

設定内容：スキャン後の省電力状態に移行する時間を設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：タイムディレイローパワーモード設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：1秒	③：7秒
③：3秒	③：9秒
③：5秒	③：設定しない ◆初期値◆

④：設定終了

