

バーコードリーダー設定表

(設定項目：トリガーコントロール)
(F460のみ)

設定内容：トリガースイッチの有効・無効を設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：トリガーコントロール設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：左トリガー：有効 右トリガー：無効	③：左トリガー：無効 右トリガー：有効
③：左トリガー：有効 右トリガー：有効 ◆初期値◆	

④：設定終了

