

バーコードリーダー設定表

(設定項目：アドオン 2/5 桁の読み取りレベル設定)

設定内容：UPC のアドオン 2/5 桁のデータ転送前のデコード回数を設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

②：設定開始



②：スキャンボウティング設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：無効	③：レベル 1	③：レベル 2
③：レベル 3 ◆初期値◆	③：レベル 4	③：レベル 5
③：レベル 6	③：レベル 7	③：レベル 8
③：レベル 9	③：レベル 10	③：レベル 11
③：レベル 12	③：レベル 13	

④：設定終了

