

バーコードリーダー設定表

(設定項目：UPC の変換設定)

設定内容：UPC を EAN に変換する設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。


①：設定開始



②：UPC 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：変換しない ◆初期値◆	③：変換する
	

④：設定終了

