

## バーコードリーダー設定表

(設定項目：UPC のセキュリティレベル設定)

設定内容：UPC-A のセキュリティレベルの設定をします。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。




①：設定開始



②：UPC 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：レベル 0	③：レベル 1 ◆初期値◆
	
③：レベル 2	
	

④：設定終了

