

バーコードリーダー設定表

(設定項目：Code25 設定)

設定内容：Code25 のチェックデジット検証の有無を設定します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：Code25 設定



下記の設定項目のいずれかを選択してください。

③：無効 ◆初期値◆	③：有効
	

④：設定終了

