


Bluetoothの接続操作を高速化

ConnectWizard



本ツールはWindows、Mac向けのBluetooth簡単ペアリングツールです。
様々なホストにBluetooth検索からの接続を行うことなく、**1スキャンで無線接続が行えます。**



操作方法は簡単！

**ConnectWizardの接続バーコードを
読み取ってPC画面で接続許可をするだけ！**

対象機種



携帯型Bluetooth搭載
1次元バーコードリーダー
PF680BT-IVS



携帯型Bluetooth搭載
2次元バーコードリーダー
PA670BT-IVS




手持ち型Bluetooth搭載
1次元バーコードリーダー
F780BT-GV



手持ち型Bluetooth搭載
2次元バーコードリーダー
A778BT

メインメニューの項目説明



Bluetoothアドレス検出・表示



リンクされたデバイス表示




接続バーコードのエクスポート



接続バーコードのコピー



サブメニュー



常駐タスクに移動




ツールの終了



Bluetoothアドレス検出・表示機能


PCのBluetoothアドレスを検出してPAIRモード（1対1接続）のバーコードを表示します。





リンクされたデバイス表示


接続済みのデバイスを表示します（PC & HIDモードのみ）





接続バーコードのエクスポート

表示した接続バーコードをJPEG又はPDFでエクスポートします。
PDFはバーコードの個数とサイズを指定する事が出来ます。



PDF選択時

Barcode Setting



Number of copies :

Barcode size :




接続バーコードのコピー

表示された接続バーコードをクリップボードにコピーします。
Wordなどの文章ファイルなどにペーストする事が出来ます。





サブメニューの項目説明



- **General Settings**

一般設定

- **Pair Barcode Generator**


接続バーコード生成機能

- **About**

バージョン表示

- **Exit**


ツールの終了



- **Run Application on Startup**
PC起動時にツールを同時起動する
- **Automatic Bluetooth Address Detection**
自動的にアドレスを検出して表示する
- **Resizable Pair Barcode**
接続バーコードのサイズを変更可能にする
- **Display Bluetooth Address**
Bluetoothアドレスを表示する

Pair Barcode Generator

Pair Barcode Generator機能は、PAIRモード（クレードル1台にスキャナ1台接続）に加えて、PICOモード（クレードル1台にスキャナ最大7台接続）やHIDモード（AndroidやiOSに直接接続）でホストのBluetoothアドレスを指定して接続用バーコードを作成する機能です。




Link Mode

- PAIR
- PICO
- HID

Pair Barcode Generator (PAIR、PICO)

< 使い方 >

クレードルのBluetoothアドレスをBluetooth Addressの項目に入力し、Continueを選択すると接続バーコードが表示します。




* クレードルのBluetoothアドレスが確認できない場合、ペアリング切断状態のクレードルをホストにUSBケーブルで接続し、Auto Detectionを選択するとBluetooth Addressに自動入力されます。

Pair Barcode Generator (HID)

< 使い方 >

ホスト（Windows PC、Mac PC、Android、iOS）のBluetoothアドレスを Bluetooth Addressの項目に入力し、Continueを選択すると接続バーコードが表示します。



ConnectWizard

Pair Barcode Generator

Link Mode: HID

Bluetooth Address: H [][][][][][]

Enter the Bluetooth address of the selected remote host.

Continue

cino Close to tray Exit



*iOSの場合、Bluetooth登録画面で接続バーコードを読み取って下さい。

ご不明な点がございましたら、当社サポート窓口へご相談下さい。

株式会社アイエムプロジェクト

〒333-0811

埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアーノ2F

TEL : 048-299-5062 FAX : 048-456-5382

<https://www.improject.co.jp/>